



アンダルポリッシャーIIの使用方法

YANASE

AGS-125-S



付属品一覧

- ① 本体
- ② サイドハンドル
- ③ レンチ 19mm (1本)
- ④ サンディングパット (マジック式)
- ⑤ レギュレーター
- ⑥ カプラ



主軸取付け部

5/16" x 24 (UNF) (雌ネジ)



サンディングパットの取付け・取外し

付属のレンチで主軸を固定させながら、主軸のネジ部にサンディングパットをしっかりと締めつけてください。
サンディングパットの取付け、取外しの際は必ず安全のためエアホースを外してください。



回転数の調整

使用時の回転数は、スロットルレバーの開度により調整できますが、MAX回転数は、本体又はカプラ部のレギュレーターの開度で調整できます。ただしトラブルの原因になりますので、調整はどちらか片側で行ってください。

(片側は全開でご使用ください)



メンテナンス

エア工具は給油が大切です。ご使用後と連続使用の場合1~2時間毎に1回給油してください。給油には、タービン油#32, #56, #60を、エアーライン上にて潤滑してください。注油を怠ると性能低下、故障の原因となります。



供給側カプラを外して、本機のカプラ内に1~2滴給油し、数秒空転させてください。

アングルポリッシャーII おすすめ先端パート

下地処理		仕上げ	
高速	低速	使用回転数	
			
			
			

マジックタイプ コミータイプ(Φ125、穴なし、マジックタイプ)

品番 No.	粒度 Grit	入数 Pack
D125M	#60,#80,#100,#120,#180,#240,#320	5枚



研磨丸シート(Φ125、穴なし、マジックタイプ)

品番 No.	粒度 Grit	入数 Pack
DPM125A	#60	50枚
	#80	
	#100,#120,#180,#240, #400	



サンディングパット



初期に付属しているパットです。

ウールバフA



ふわふわの羊毛でワックス等をふき取りやすいです。

サンディングパット・ソフト



スポンジバフ等が使いやすいソフトなパットです。

ウールバフB



テープがかかるてあり、隅までポリッシングが可能です。毛先がカットしてあり研磨傷が小さく仕上がります。

商品名	品番 No.	入数 Pack
サンディングパット(マジック式)	DPH125MN	1個
サンディングパット(両面テープ式)	DPH125BN	
サンディングパット・ソフト(マジック式)	DPS125MN	
スポンジバフ・中目	PLS125M	
スポンジバフ・細目	PLS125F	
ウールバフA	BMY125A	
ウールバフB	BMY125B	
ウールバフC	BMY125C	

スポンジバフ・中目



磨き用スポンジバフです。

ウールバフC



仕上げ・ツヤ出し用のソフトなスポンジバフです。